

森霸传感科技股份有限公司

森霸传感科技股份有限公司

### 3. 输出触发模式

当探头接收到的热释电红外信号超过探头内部的触发阈值之后，内部会产生一个计数脉冲。当探头再次接收到热释电红外信号，它会被认为是接收到了第二个脉冲。一旦在4秒钟之内接收到4个脉冲，那么探头就会输出一个计数脉冲。如果探头在4秒钟之内没有接收到4个脉冲，那么探头就会清除计数脉冲，并重新开始计数。

森霸传感科技股份有限公司

森霸传感科技股份有限公司

森霸传感科技股份有限公司